

# Hjelpe-manual for SR 90 serien

### Still inn parametre fra side 17- i manual

### 1-0 Para - Parametre

Trykk parameterknapp (Rund pil) i 3 sek. Para kommer opp i display

### 1-1 Lock - Låsing av betjeningsmuligheter

Trykk parameterknapp (Rund pil) til Lock Velg verdi med pil opp/ned Off-1-2-3 1 = Låser alle parametere i mode 1 – unntatt AT 2 = Låser alt-unntatt AT og forandring av set-punkt 3 = Alt låst Trykk enter

### 1-2 P - Proposjonalbånd eller on-off for kontaktorstyring

(s 18i manual) Trykk parameterknapp (Rund pil) til P Velg verdi med pil opp/ned 0,1-999,9% *On-off regulering – P settes til "off"* Trykk enter

### 1-3 dF - Hysterese eller arbeidsområde

Vises kun ved on-off regulering (P=off) Trykk parameterknapp (Rund pil) til dF Velg reguleringsområde med pil opp/ned 1-99 Trykk enter

### 1-4 | - Intergral-tid

*Vises <u>ikke</u> ved on-off regulering (P=off)* Manual side 15 Trykk parameterknapp (Rund pil) til I Velg reguleringsområde pil opp/ned 1-6000 Trykk enter

### 1-5 d - Derivasjons-tid

*Vises <u>ikke</u> ved on-off regulering (P=off)* Trykk parameterknapp (Rund pil) til d Velg verdi med pil opp/ned 0-3600sek Trykk enter



### 1-6 nr - Manuell justering av I fra setpungt

*Gjelder <u>ikke</u> ved on-off regulering (P=off) og I settes til off* Trykk parameterknapp (Rund pil) til n\_r Velg verdi med pil opp/ned –50%-50% Trykk enter

### 1-7 SF - Demping av over/underskyting

Kontra Setverdi ved PID regulering Trykk parameterknapp (Rund pil) til SF Velg verdi med pil opp/ned off.0,01-1,00 Trykk enter

1-8 o\_l **Begrensing av nedre utgangsverdi** Trykk parameterknapp (Rund pil) til o\_L Velg verdi med pil opp/ned 0,1-99,9% Trykk enter

1-9 o\_l **Begrensing av øvre utgangsverdi** Trykk parameterknapp (Rund pil) til o\_H Velg verdi med pil opp/ned 0,1-100% Trykk enter

#### 1-10 o\_C **Syklustid** *Gjelder <u>ikke</u> for regulatorer med V-Volt eller I- strøm utgang.* Trykk parameterknapp (Rund pil) til o\_C Velg verdi med pil opp/ned 0-120 sek Trykk enter

1-11 t.o.m 1-19 Gjelder for regulator med opsjon – control output 2 Programmeres som 1-2 til 1-10

Alarmer (Events) Se tabell og manual side 19

1-20 El\_n **Event ved standby funksjon** Trykk parameterknapp (Rund pil) til StEu Velg on eller off med pil opp/ned Trykk enter (Se manual side 15)

### 1-21 El\_n Alarmtype event 1

Trykk parameterknapp (Rund pil) til EI\_n Velg type alarmkode iht tabell med pil opp/ned Trykk enter Eks: Hd= deviation - antall C° over innstillt set-temp Eks: HA= Absolutt – stilles inn på fast verdi (Verdiene settes inn på 0-5-side 17 i manual)

1-22 El-n **Hysterese eller arbeidsområde for alarmutgang 1** Trykk parameterknapp (Rund pil) til El\_d Velg verdi med pil opp/ned 1-999 Trykk enter 1-23 El\_C Alarm status funksjon

Trykk parameterknapp (Rund pil) til EI\_C Velg type alarm status funksjon iht tabell med pil opp/ned Trykk enter

1-24 t.o.m 1-26 For Event output 2 Som Se pos 1-21 t.o.m 1-23

1-27 – 1-31 **Heater/loop break alarm funksjoner** *Opsjon* Se manual side 19

1-32 – 1-44 Valg av analog signalutgang og parametre Opsjon Se manual side 19-20

Funksjoner / begrensinger Manual side 21-22

1-45 – Act **Varme – kjøle** Trykk parameterknapp (Rund pil) til Act Velg r (reverse action=varme) eller d (direct action=kjøle) med pil opp/ned Trykk enter

1-46 Soft **Mykstart av pådrag** Trykk parameterknapp (Rund pil) til Soft Velg verdi off – 0,1-100 sek med pil opp/ned Trykk enter

1-47 SU\_L **Nedre grense Setverdi** Trykk parameterknapp (Rund pil) til SU\_L Velg min. set temp med pil opp/ned Trykk enter

1-48 SU\_H Øvre grense Setverdi Trykk parameterknapp (Rund pil) til SU\_H Velg max. set temp med pil opp/ned Trykk enter

1-49 PU\_b **Kompensering ved feilvisning** Korrigerer avvik mellom temp display(PV) og reell temp Trykk parameterknapp (Rund pil) til PU\_B Velg +eller – gradekorrigering med pil opp/ned Trykk enter

1-50 PU\_F Filter – ved jaging av temperatur i diplay Demper oppgraderingen av temperaturen i displayet Trykk parameterknapp (Rund pil) til PU\_F Velg tid 0-100 sek med pil opp/ned Trykk enter

### **Oppsett føler / måleverdier**

1-51 rAnG Valg av Følertype eller strøm(mA) – Volt(V –mV) Trykk parameterknapp (Rund pil) til rAnG Velg kode med pil opp/ned Iht tabell (siste ark) eller side 22 i manualen Trykk enter

1-52 Unit Valg av temp.type C° eller F Trykk parameterknapp (Rund pil) til Unit Velg C eller F med pil opp/ned Trykk enter

1-50 Sc\_L **Skalering analog inngang –nedre verdi** Trykk parameterknapp (Rund pil) til Sc\_L Velg verdi –1999-1999 med pil opp/ned Trykk enter

1-51 Sc\_H **Skalering analog inngang –øvre verdi** Trykk parameterknapp (Rund pil) til Sc\_H Velg verdi –1999-1999 Trykk enter

1-52 ScdP **Plassering desimal** (kommaplassering) *Kun ved analog inngangsignal* Trykk parameterknapp (Rund pil) til Sc\_dP Velg kommaplassering med pil opp/ned

Trykk enter

### Tilbake til startvindu:

Hold parameterknapp (Rund pil) til den stopper ved PArA Hold deretter samme knappen inne til den skifter status.

### Betjening og visning manual side 17

0-0 **Setpunkt** Velg setpungt med pil opp/ned og avslutt med enter

### 0-1 Manuell styring av utgang 1

Trykk parameterknapp (Rund pil) til ° --Her leses av pådrag av utgang 0-100% For manuell styring av utgang: Press enter i ca 3 sek til lampe ``man`` lyser Velg verdi fra 0-100% med pil opp eller ned og trykk enter. Hvis P-proposjonalbåndet er satt til "off " kan kun velges 0 eller 100% (av eller på) For å gå ut av manuell styring trykkes igjen enter til "man " lampen slukker.

0-2 Opsjon- Manuell styring av utgang 2 Samme prosedyre som 0-1

### 0-3 Stopp - start regulering

*(Kun visning av status ved ekstern styring via inngang D1)* Velg status stby-exe med pil opp eller ned – Avslutt med enter

### 0-4 Autotuning – P,I og D

Denne funksjonen virker ikke ved aktiv man-stby eller hvis P-bånd er satt til off. Velg status on – off med pil opp eller ned – lampe AT blinker så lenge autotuningen pågår. (ca 3min) Avslutt med enter

### 0-5- Event (Alarmutgang) 1

Trykk parameterknapp (Rund pil) til E1+f.eks (Hd)(velges i parametermode) Fabrikk-innstilling er høy alarm relatert til setpungt. Dvs er setverdi 100 °C og E1 stilles inn på 10 vil den aktiveres på 110 °C. Annen alarmfunksjon kan velges i mode 1 – trinn 21 (1-21) Se tabell i manual side 19 Velg verdi med pil opp/ned. Avslutt med enter

### 0-6- Event (Alarmutgang) 2

Trykk parameterknapp (Rund pil) til E2+f.eks(Ld)(velges i parametermode) Fabrikk-innstilling er lav alarm relatert til setpungt. Dvs er setverdi 100 °C og E1 stilles inn på -10 vil den være aktiv til 90 °C. *Annen alarmfunksjon kan velges i mode 1 – trinn 24 (1-24) Se tabell i manual side 19* Velg verdi med pil opp/ned. Avslutt med enter

### 0-7 Set verdi bias ( Opsjon)

Setpungt 2 iht avvik fra ordinært setpungt Trykk parameterknapp (rund pil) til Sb Velg ønsket – eller + avvik fra innstillt settemperaturverdi med pil opp/ned. Trykk enter Denne funksjonen vil overstyre den vanlige settemperaturen ved kortslutning av tilkoplingsklemmene merket SB og veksle til visning av denne SV `en

Avslutt med enter

## 7. Table of Measuring Range Codes

Select a measuring range from the following table. A change of the code will initialize all date related to the measuring range.

Input type			Co	de	Measuring range (°C)	Measuring range (°F)		
Universal Input		B *1		1 7	1	0~1800	0 ~ 3300	
		R		Di	7	0~1700	0~3100	
		S		D=	7	0~1700	0~3100	
				04	*2	-199.9 ~ 400.0	-300 ~ 750	
			К	D4	7-	0.0~800.0	0~1500	
				DE	7	0~1200	0~2200	
	e		E		7	0~700	0~1300	
	d	J		DE	7	0~600	0~1100	
		Т		09	*2	-199.9 ~ 200.0	-300 ~ 400	
	Ĕ	N		10		0~1300	0~2300	
	he	PLII *3		3 //		0~1300	0~2300	
	1-	WRe5-26 *4		1 12		0~2300	0~4200	
		U *5		5 <i>I I I</i>	*2	-199.9 ~ 200.0	-300 ~ 400	
			L *{	5 14		0~600	0~1100	
			K	15	*6	10.0 ~ 350.0 K	10.0 ~ 350.0 K	
		l vin	AuFe-Cr	16	*7	0.0 ~ 350.0 K	0.0 ~ 350.0 K	
		Xe	ĸ	71	*6	10 ~ 350 K	10 ~ 350 K	
			AuFe-Cr	18	*7	0 ~ 350 K	0 ~ 350 K	
				J I		-200 ~ 600	-300 ~ 1100	
		Pt100		32		-100.0 ~ 100.0	-150.0 ~ 200.0	
				33		-50.0 ~ 50.0	-50.0 ~ 120.0	
	12			34		0.0 ~ 200.0	0.0 ~ 400.0	
	R	JPt100		35		-200 ~ 500	-300 ~ 1000	
						-100.0 ~ 100.0	-150.0 ~ 200.0	
				<u>97</u>		-50.0 ~ 50.0	-50.0 ~ 120.0	
						0.0 ~ 200.0	0.0 ~ 400.0	
		-10 ~ 10mV		71		Initial value: 0.0 ~ 100.0 Input scaling setting range: -1999 ~ 9999 Span: 10 ~ 5000 counts Position of decimal point. None 1, 2 or 3 decimal places		
		0 ~ 10mV		72				
	۲ ۲	0~20mV		<u>– 73</u>				
		0~50mV		74				
	H	10~50mV		75				
				76		Lower minit value < nigher limit value		
		-1~1V				Initial value: 0.0 - 100.0		
ge	ŀ	0~10		<u> </u>		Input scaling setting range: -1999 ~ 9999		
olta	>	0~20				Span: 10 ~ 5000 counts		
>	ŀ	1 ~ 5V				Position of decimal point: None 1, 2 or 3 decimal places		
	ŀ	1~5V		85				
ŧ		0~100		<u> </u>		Lower limit value < nigher lir	mit value	
ILLE	Ar	0 ~ 20mA		91				
0 U	5	4 ~ 20mA		52				

Thermocouple: B, R, S, K, E, J, T, N: JIS/IEC R.T.D.: Pt100: JIS/IEC, JPt100: Former JIS 1 Thermocouple B: Accuracy guarantee not applicable to 400°C (752°F) and below. 2 Thermocouple B: Accuracy of those whose readings are below -100°C is ±0.7% FS 3 Thermocouple PLII: Platinel 4 Thermocouple WRe5-26: ASTM E988-96 (Reapproved 2002) 5 Thermocouple U.I: DIN 43710

*5 Thermocouple I	J. L: DIN 43710	,	
*6 Thermocouple I Temperature range 10.0 ~ 30.0 K 30.0 ~ 70.0 K 70.0 ~ 170.0 K 170.0 ~ 270.0 K 270.0 ~ 350.0 K	<ul> <li>2: Accuracy is as follows;</li> <li>External CJ Internal CJ</li> <li>±(2.0%FS + (CJ error x 20)K + 1K)</li> <li>±(1.0%FS + (CJ error x 7)K + 1K)</li> <li>±(0.7%FS + (CJ error x 3)K + 1K)</li> <li>±(0.5%FS + (CJ error x 1.5)K + 1K)</li> <li>±(0.3%FS + (CJ error x 1)K + 1K)</li> </ul>	*7 Thermocouple : Temperature range 0.0 ~ 30.0 K 30.0 ~ 70.0 K 70.0 ~ 170.0 K 170.0 ~ 280.0 K 280.0 ~ 350.0 K	AuFe-Cr: Accuracy is as follows; External CJ Internal CJ ±(0.7%FS + (CJ error x 3)K + 1K) ±(0.5%FS + (CJ error x 1.5)K + 1K) ±(0.3%FS + (CJ error x 1.2)K + 1K) ±(0.3%FS + (CJ error x 1)K + 1K)

-00

NOTE: Unless otherwise specified, the measuring range listed below will be set as the factory default.

Input	Specification/Rating	Measuring Range 0.0 ~ 800.0°C	
Universal input	K thermocouple		
Voltage (V)	0 ~ 10V DC	0.0 ~ 100.0	
Current (mA)	4 ~ 20mA DC	0.0 ~ 100.0	